


PTO. MONTT

GNDC	121.9
TWR	118.1
RDR	120.1

Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

ANROS 3B: QNH SCJO BTN TE526-ANROS BLW 10000FT
ANROS 6A: QNH SCJO BTN TE300-ANROS BLW 10000FT

Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

ANROS 3B/KIKOP 2B/KIKOP 6C/ANROS 6A RNAV

DEP RWY 17: Ascenso en TR174° hasta 800FT, luego...
TAKE-OFF RWY 17: *Climb on TR174° until 800 FT, then...*
ANROS 3B: viraje derecha directo a ESLEG-TE526-ANROS para interceptar AWY. Cruzar ESLEG a 3000 Ft o superior, TE526 a 6000 FT o superior, ANROS a 6000 FT o superior.
ANROS 3B: *turn right direct to ESLEG-TE526-ANROS to intercept AWY. Cross ESLEG at or above 3000 Ft, TE526 at or above 6000 FT, ANROS at or above 6000 FT .*

KIKOP 2B: viraje derecha directo a ESLEG-KIKOP para interceptar AWY. Cruzar ESLEG a 3000 Ft o superior, KIKOP a 6000 FT o superior.
KIKOP 2B: *turn right direct to ESLEG-KIKOP to intercept AWY. Cross ESLEG at or above 3000 Ft, KIKOP at or above 6000 FT.*
DEP RWY 35: Ascenso en TR354° directo AURES, luego...
TAKE-OFF RWY 35: *Climb on TR354° direct to AURES, then...*

KIKOP 6C: viraje izquierda hacia a KIKOP para interceptar aerovia. Cruzar AURES 2300 Ft o superior, KIKOP 6000 FT o superior.
KIKOP 6C: *left turn to KIKOP to intercept AWY. Cross AURES at or above 2300 Ft, KIKOP at or above 6000 FT.*

ANROS 6A: viraje derecha directo TE300-ANROS para interceptar aerovía. Cruzar AURES a 2300 Ft o superior, TE300 a 6000 FT o superior, ANROS a 6000 FT o superior.
ANROS 6A: *turn right direct to TE300-ANROS to intercept AWY. Cross AURES at or above 2300 Ft, TE300 at or above 6000 FT, ANROS at or above 6000 FT.*

DASA / SECCION AIS-MAP