
VICTORIA - AD VICTORIA

SCTO - STAR 1 RNAV RWY 19
ARMUL 3A / ARMUL 3B



Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / *Not to scale*

STAR ARMUL 3A / ARMUL 3B RNAV

ARMUL 3A: Desde MAD VOR proceder via TO318 - ARMUL. Cruzar MAD VOR 6000FT o superior, TO318 5000FT o superior, ARMUL 3500 Ft o superior. Luego interceptar APCH RNP a RWY19.

ARMUL 3A: *From MAD VOR proceed via TO318 - ARMUL. Cross MAD VOR at or above 6000FT, TO318 at or above 5000FT, ARMUL at or above 3500 Ft, then intercept RNP APCH RWY19.*

ARMUL 3B: Desde ENSER proceder a ARMUL. Cruzar ENSER 6000FT o superior, ARMUL 3500 Ft o superior. Luego interceptar APCH RNP a RWY19.

ARMUL 3B: *From ENSER proceed to ARMUL. Cross ENSER at or above 6000FT, ARMUL at or above 3500 Ft, then intercept RNP APCH RWY19.*

DASA / SECCION AIS-MAP