CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) - OACI

TA 6000 ft

VAR 1°23'E (2020)

APP 134.825 MHz
TWR 118.505 C

CORDA3S NELUX1V RUXET3V | CORDA5V NEVIC5V TOLSO4S | INSUB2V POS5V TOLSO6V | MORSS5V RIXOT4V VARUT3V

RNAV1

NOTAS:
① ESPERA EN IBA: CONVENCIONAL.
② ALEJAMIENTO 1 MIN.
- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:
① HOLDING PATTERN OVER IBA: CONVENTIONAL.
② OUTBOUND 1 MIN.
- NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG (GEO).

CAMBIOS: ALTITUD MÍNIMA EN CORDA, TOLSO Y NEVIC, NOTA DE ALEJAMIENTO EN TODAS LAS ESPERAS RNAV, AJUSTES DE CODIFICACIÓN EN PLANTA Y DETALLE.
CHANGES: MINIMUM ALTITUDE OVER CORDA, TOLSO AND NEVIC, OUTBOUND NOTE IN ALL RNAV HOLDINGS, CODIFICATION ADJUSTMENTS IN PLANT AND DETAIL.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

IBIZA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ADX	393258.0N 0022345.1E
CDP	394151.2N 0032602.6E
ADROL	391137.1N 0025030.5E
CORDA	402456.1N 0021520.9E
DEMEV (IAF)	384312.7N 0010014.6E
IB510	384436.9N 0013821.6E
IB728	385901.7N 0015220.0E
IB800	384807.9N 0012551.3E
IB810	394503.8N 0022536.1E
IB900	385005.5N 0004942.9E
IB910	385737.1N 0004937.5E
IB911	384928.1N 0010146.3E
IB912	384734.5N 0005715.4E
IB913	384444.0N 0005353.1E
IB920	385018.9N 0013542.8E
IB925	384037.2N 0010746.5E
IB926	383843.9N 0010316.0E
IB927	383807.1N 0005824.8E
IB930	384125.6N 0005609.1E
INSUB	383313.5N 0014511.3E
KOXES	384423.3N 0011648.2E
LISAS	401208.0N 0022946.6E
MJV	392606.7N 0024529.2E
MHN	395149.1N 0041258.1E
MORSS	395724.1N 0044000.0E
NEGRE	391218.4N 0014318.1E
NELUX	385426.1N 0015542.7E
NEVIC	391953.6N 0032555.6E
OLPAM	390243.9N 0012709.3E
POS	395539.7N 0030653.5E
RIXOT	402328.4N 0044000.0E
RUXET	384007.7N 0004030.0E
SISDU	385353.0N 0005844.8E
TOLSO	403000.0N 0022334.4E
TUTOT	385314.6N 0011048.8E
VARUT	390120.4N 0004030.0E

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 06

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

– RNAV1.

– El IAF de una llegada estándar (STAR) será considerado como autorización límite. Sin posterior autorización ATC, incorporarse a la espera.

– Espere instrucciones: "directo a" o vectores radar para la secuencia.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 06

NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

– RNAV1.

– The IAF of a standard arrival (STAR) shall be considered as the clearance limit. Without later ATC clearance, incorporate to the holding pattern.

– Wait for instructions: "direct to" or radar vectoring for the sequence.

– CONTROL DE VELOCIDAD:

a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.

b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC, cruzar:

- 12.0 DME ILS a IAS 200 kt,
- 9.0 DME ILS a IAS 180 kt, y
- 4.0 DME ILS a IAS 160 kt (o distancia equivalente al umbral si DME ILS U/S).

c) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

– SPEED CONTROL:

a) MAX IAS 250 kt at FL100 or below.

b) Unless otherwise instructed by ATC, cross:

- 012.0 DME ILS at IAS 200 kt,
- 9.0 DME ILS at IAS 180 kt, and
- 4.0 DME ILS at IAS 160 kt (or equivalent distance to threshold if DME ILS U/S).

c) In the event of being unable to comply with it, notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
CORDA3S											
Nota: Uso táctico ATC. // **Note:** ATC tactical use.											
001	IF	CORDA	–	–	-1.4	–	–	+FL190	–	–	RNAV1
002	TF	IB810	–	167 (168.8)	-1.4	40.6	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	ADX	–	185 (186.8)	-1.4	12.2	–	+FL190	–	–	RNAV1
004	TF	IB728	–	215 (215.9)	-1.4	41.8	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	IB920	–	235 (236.2)	-1.4	15.6	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
008	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
009	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
010	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
011	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
012	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
CORDA5V											
001	IF	CORDA	–	–	-1.4	–	–	+FL190	–	–	RNAV1
002	TF	IB810	–	167 (168.8)	-1.4	40.6	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	ADX	–	185 (186.8)	-1.4	12.2	–	+FL190	–	–	RNAV1
004	TF	NEGRE	–	235 (236.9)	-1.4	37.5	–	+5000	–	–	RNAV1
005	TF	OLPAM	–	231 (232.8)	-1.4	15.8	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	TUTOT	–	232 (233.4)	-1.4	15.9	–	+4000	-220	–	RNAV1
007	TF	IB911	–	241 (241.9)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
008	TF	IB912	–	240 (241.8)	-1.4	4.0	–	–	–	–	RNAV1
009	TF	IB913	–	222 (222.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
010	TF	IB930	–	150 (151.8)	-1.4	3.7	–	-FL065	–	–	RNAV1
011	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
INSUB2V											
001	IF	INSUB	–	–	-1.4	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	IB510	–	333 (334.9)	-1.4	12.6	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	IB800	–	288 (289.8)	-1.4	10.4	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
005	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	- FL080 +3500	–	–	RNAV1
007	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	- FL070	-210	–	RNAV1
008	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
009	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
MORSS5V											
001	IF	MORSS	–	–	-1.4	–	–	+FL120	–	–	RNAV1
002	TF	MHN	–	254 (255.1)	-1.4	21.5	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	MJV	–	248 (249.7)	-1.4	72.3	–	+FL070	–	–	RNAV1
004	TF	NELUX	–	230 (231.0)	-1.4	50.0	–	+4500	–	–	RNAV1
005	TF	IB920	–	254 (255.3)	-1.4	16.2	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
008	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
009	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
010	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
011	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
012	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
NELUX1V											
001	IF	NELUX	–	–	-1.4	–	–	+4500	–	–	RNAV1
002	TF	IB920	–	254 (255.3)	-1.4	16.2	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
005	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	- FL080 +3500	–	–	RNAV1
007	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	- FL070	-210	–	RNAV1
008	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
009	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
NEVIC5V											
001	IF	NEVIC	–	–	-1.4	–	–	+6000	–	–	RNAV1
002	TF	ADROL	–	252 (253.5)	-1.4	28.7	–	+6000	–	–	RNAV1
003	TF	NELUX	–	247 (248.4)	-1.4	46.0	–	+4500	–	–	RNAV1
004	TF	IB920	–	254 (255.3)	-1.4	16.2	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
007	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
008	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
009	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
010	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
011	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
POS5V											
001	IF	POS	–	–	-1.4	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	MJV	–	208 (209.3)	-1.4	33.8	–	+FL070	–	–	RNAV1
003	TF	NELUX	–	230 (231.0)	-1.4	50.0	–	+4500	–	–	RNAV1
004	TF	IB920	–	254 (255.3)	-1.4	16.2	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
007	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
008	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
009	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
010	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4		–	-FL065	–	–	RNAV1
011	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
→ **RIXOT4V**											
001	IF	RIXOT	–	–	-1.4	–	–	+FL070	–	–	RNAV1
002	TF	CDP	–	233 (234.2)	-1.4	70.4	–	+FL070	–	–	RNAV1
003	TF	MJV	–	242 (243.6)	-1.4	35.1	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	NELUX	–	230 (231.0)	-1.4	50.0	–	+4500	–	–	RNAV1
005	TF	IB920	–	254 (255.3)	-1.4	16.2	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
008	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
009	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
010	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
011	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
012	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
→ **RUXET3V**											
001	IF	RUXET	–	–	-1.4	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	IB900	–	034 (035.9)	-1.4	12.3	–	–	-220	–	RNAV1
003	TF	SISDU	–	060 (061.7)	-1.4	8.0	–	-FL100	-210	–	RNAV1
004	TF	IB911	–	150 (151.8)	-1.4	5.0	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	IB912	–	240 (241.8)	-1.4	4.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB913	–	222 (222.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	–	–	RNAV1
007	TF	IB930	–	150 (151.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
008	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
→ **TOLSO4S** **Nota:** Uso táctico ATC. // **Note:** ATC tactical use.											
001	IF	TOLSO	–	–	-1.4	–	–	+FL190	–	–	RNAV1
002	TF	LISAS	–	164 (165.1)	-1.4	18.5	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	IB810	–	185 (186.8)	-1.4	27.2	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	ADX	–	185 (186.8)	-1.4	12.2	–	+FL190	–	–	RNAV1
005	TF	IB728	–	215 (215.9)	-1.4	41.8	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB920	–	235 (236.2)	-1.4	15.6	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	IB800	–	254 (254.2)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
008	TF	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	8.0	–	+4000	-220	–	RNAV1
009	TF	IB925	–	241 (242.0)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
010	TF	IB926	–	241 (241.9)	-1.4	4.0	–	-FL080 +3500	–	–	RNAV1
011	TF	IB927	–	259 (260.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
012	TF	IB930	–	330 (331.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
013	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1
→ **TOLSO6V**											
001	IF	TOLSO	–	–	-1.4	–	–	+FL190	–	–	RNAV1
002	TF	LISAS	–	164 (165.1)	-1.4	18.5	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	IB810	–	185 (186.8)	-1.4	27.2	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	ADX	–	185 (186.8)	-1.4	12.2	–	+FL190	–	–	RNAV1
005	TF	NEGRE	–	235 (236.9)	-1.4	37.5	–	+5000	–	–	RNAV1
006	TF	OLPAM	–	231 (232.8)	-1.4	15.8	–	–	–	–	RNAV1
007	TF	TUTOT	–	232 (233.4)	-1.4	15.9	–	+4000	-220	–	RNAV1
008	TF	IB911	–	241 (241.9)	-1.4	8.0	–	–	–	–	RNAV1
009	TF	IB912	–	240 (241.8)	-1.4	4.0	–	–	–	–	RNAV1
010	TF	IB913	–	222 (222.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	-210	–	RNAV1
011	TF	IB930	–	150 (151.8)	-1.4	3.8	–	-FL065	–	–	RNAV1
012	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
VARUT3V											
001	IF	VARUT	–	–	-1.4	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	IB910	–	116 (117.6)	-1.4	8.0	–	–	-220	–	RNAV1
003	TF	SISDU	–	116 (117.6)	-1.4	8.0	–	-FL100	–	–	RNAV1
004	TF	IB911	–	150 (151.8)	-1.4	5.0	–	–	-210	–	RNAV1
005	TF	IB912	–	240 (241.8)	-1.4	4.0	–	–	–	–	RNAV1
006	TF	IB913	–	222 (222.9)	-1.4	3.9	–	-FL070	–	–	RNAV1
007	TF	IB930	–	150 (151.8)	-1.4	3.7	–	-FL065	–	–	RNAV1
008	TF	DEMEV	–	059 (060.9)	-1.4	3.7	–	+3000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	DEMEV	–	089 (090.0)	-1.4	3.4 NM	L	3000	5000	-190	RNAV1
HM	KOXES	–	241 (242.2)	-1.4	4.0 NM	L	4000	–	-220	RNAV1
HM	NEGRE	–	235 (236.9)	-1.4	4.6 NM	R	5000	–	–	RNAV1
HM	NELUX	–	243 (244.4)	-1.4	4.6 NM	L	4500	–	–	RNAV1
HM	SISDU	–	150 (151.8)	-1.4	3.9 NM	R	3000	FL100	-220	RNAV1
HM	TUTOT	–	232 (233.4)	-1.4	4.0 NM	R	4000	–	-220	RNAV1