APP ANTOFAGASTA RADAR *Antofagasta Approach* 120.9 / 119.3	TORRE ANTOFAGASTA *Antofagasta Tower* 118.1	CONTROL TERRESTRE *Ground Control* 121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT TELOR	DA/H ver mínimos *DA/H refer to minimums*	AD Elev. 455' / THR 01 Elev **346'**
	011°	**1380'**		

APCH FRUSTRADA: Ascenso en TR011° directo a FA068, viraje izquierda directo a REGAL, ingrese y ascienda en HLDG a 5000' o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb on TR011° direct to FA068, turn left direct to REGAL, enter and climb in hold to 5000' or according to ATC clearance.

7200 FT
MSA 25 NM RW01

PBN RQMNTS	
Aprobación RNP AR APCH RQRD *RNP AR APCH approval RQRD*	
RF RQRD	
Inicial/Intermedio *Initial/Intermediate*	RNP 0.3

Precaución:
Terreno alto 6.2 NM W RWY
Caution:
High terrain 6.2 NM W of RWY

FUERA DE ESCALA

5NM 170° 350° 5000' REGAL

FUERA DE ESCALA

(IAF) IRIKI 4500'

VAR 4.8° W 2024

350° (11.6)

204° (20)

FA068

011° (6.8)

RW01

FA201

193° (5.3)

TELOR (FAP)

011° (4.2)

SIDAN (MAX 195 KIAS) 4500'

(IF) ARTEK 2700'

(4) (3.5)

FA109 3000'

ANTOFAGASTA

011° (8.3)

(IAF) LOMUN 4500'

1322' 3766' 1525' 3159' 3546' 3750' 3225'

15' 23°30' 4000' 3000' 2000' 1000'

FUERA DE ESCALA

011° (8.3)

(IAF) LOMUN 4500'

191° 5 NM 011°

TR011° FA068 TR350° 5000' REGAL

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

(IF) ARTEK 2700'

(FAP) TELOR 011° 1380'

RW01 011°

3.0° TCH 67'

0 3.0 7.3

CATEGORIA	DIRECTO RWY 01 *Straight in RWY 01*			
	RNP 0.1 DA **740'** (394')		RNP 0.30 DA **880'**(534')	
	ALSF-1	WO ALSF-1	ALSF-1	WO ALSF-1
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km
B				
C		1.8 Km	1.7 Km	2.4 Km
D				

RNP AR RWY 01 SCFA:
Para sistemas Baro VNAV no compensados
CAT A/B/C PROC NA BLW 7°C ó ABV 54°C
CAT D PROC NA BLW 7°C ó ABV 45°C

MNM ALTN RNP 0.30:
VER PAG GEN 2.19
See pag 2.19

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3.0°	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en DA					

RQR AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y CREW
SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION RQRD

DASA / SECCION AIS-MAP