
LA SERENA- AD. LA FLORIDA

SCSE - STAR 4 RNAV RWY 30

TIMDA 5/BOMEG 1A/BOMEG 1B/TEDIN 1A



STAR TIMDA 5/BOMEG 1A/BOMEG 1B/TEDIN 1A RNAV

TIMDA 5: Desde TIMDA proceder via NEGUL-ESNAT. Cruzar TIMDA 10000 Ft o superior, NEGUL 8000 Ft o superior, ESNAT 7500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TIMDA 5: *From TIMDA proceed via NEGUL-ESNAT. Cross TIMDA at or above 10000 Ft, NEGUL at or above 8000 Ft, ESNAT at or above 7500 Ft, then according to ATC clearance.*

BOMEG 1A: Desde BOMEG proceder via MALVU - EDVAS. Cruzar BOMEG FL190 o superior, MALVU FL120 o superior, EDVAS 10000 FT o superior, luego según autorización ATC.

BOMEG 1A: *From BOMEG proceed via MALVU - EDVAS. Cross BOMEG at or above FL190, MALVU at or above FL120, EDVAS at or above 10000 FT, then according to ATC clearance.*

BOMEG 1B: Desde BOMEG proceder via MALVU-EDVAS-SE300-SE279-SE219-ITEKI. Cruzar BOMEG FL190 o superior, MALVU FL120 superior, EDVAS 10000 FT o superior, SE300 10000 FT o superior, SE279 7500 FT o superior, SE219 6500 FT o superior, ITEKI 5600 FT o superior, luego según autorización ATC.

BOMEG 1B: *From BOMEG proceed via MALVU-EDVAS-SE300-SE279-SE219-ITEKI. Cross BOMEG at or above FL190, MALVU at or above FL120, EDVAS at or above 10000 FT, SE300 at or above 10000 FT, SE279 at or above 7500 FT, SE219 at or above 6500 FT, ITEKI at or above 5600 FT, then according to ATC clearance.*

TEDIN 1A: Desde TEDIN proceder directo a TIMDA. Cruzar TIMDA 10000 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TEDIN 1A: *From TEDIN proceed direct to TIMDA. Cross TIMDA at or above 10000 Ft, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP